

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Próbnik ciśnienia oleju AIO20054



24/01

OPIS PRODUKTU

Próbnik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia oleju w układach smarowania silników spalinowych.

Zawartość zestawu:

- Manometr 0-10 Bar
- Przewód elastyczny L=1200mm
- Końcówki pomiarowe:
 - o gwint R 1/8" DIN 2999
 - o gwint 1/8" x 27 NPT
 - o gwint 1/4" x 18 NPT
 - o gwint 3/8" x 20 UNF
 - o gwint 1/2" x 20 UNF
 - o gwint M10 x 1
 - o gwint M12 x 1.5
 - o gwint M14 x 1.5
 - o gwint M16 x 1.5
 - o gwint M18 x 1.5
- Adapter kątowy z szybkozłączką
- Plastikowa kasetka zapewniająca bezpieczny transport jak i przechowywanie próbnika

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasady bezpieczeństwa:

- Najpewniejszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie ty.
- Twoja uwaga i zdrowy rozsądek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.
- Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze.
- Nie wolno modyfikować bądź też modernizować próbnika lub jego oprzyrządowania.
- Próbnik może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników.
- Pomieszczenie musi być wentylowane lub wyposażone w odsysacz spalin.
- Podczas badania samochód unieruchomić hamulcem postojowym.
- Uważać na gorące elementy silnika, używać odpowiedniej odzieży oraz okularów ochronnych.
- Uważać na elementy wirujące, zwłaszcza na okresowo włączający się wentylator.
- Obok samochodu powinna znajdować się gaśnica o odpowiedniej wielkości.

Pomiar ciśnienia oleju:

1. Wykręcić czujnik ciśnienia oleju z bloku silnika.
2. Dobrać odpowiednią końcówkę pomiarową do badanego silnika.
3. Wkręcić wybraną końcówkę w miejsce wykręconego czujnika.
4. Połączyć próbnik za pomocą szybkozłączka z wkręconą końcówką. UWAGA: PODCZAS BADANIA TRZYMAĆ MANOMETR POWYŻEJ POZIOMU MIEJSCA WYKRĘCONEGO CZUJNIKA, A NAJLEPIEJ MOŻLIWIE JAK NAJWYŻEJ. W INNYM PRZYPADKU OLEJ DOSTANIE SIĘ DO MANOMETRU I NIEODWRACALNIE USZKODZI PRÓBNIK.
5. Uruchomić silnik.
6. Odczytać wskazanie manometru.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego