

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysysarka pneumatyczno-ręczna 9.5L AE300178



OPIS PRODUKTU

Ręczna pneumatyczna wysysarka jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do wysysania oleju ze wszystkich typów silników, skrzyni biegów, urządzeń przemysłowych itp. Konstrukcja urządzenia pozwala również na wysysanie płynów o małej lepkości np. wody. W zależności od potrzeb podciśnienie może zostać wytworzone ręcznie za pomocą pompki lub poprzez podłączenia źródła sprężonego powietrza. Narzędzie powinno być zasilane czystym i suchym (bez wody) powietrzem. Zalecany montaż bloku przygotowania powietrza.

Specyfikacja:

Ciśnienie pracy: od 5 do 8 Bar

Wytwarzane podciśnienie: -0.7 Bar

Wyposażenie:

- Wysysarka ze zbiornikiem o pojemności 9.5 litra
- Przewód transparentny z oplotem stalowym L=1500mm
- Sonda elastyczna \varnothing 6mm transparentna z tworzywa L=750mm
- Sonda elastyczna \varnothing 6mm L=750mm
- Sonda elastyczna \varnothing 7mm L=900mm
- Transparentny przewód elastyczny \varnothing 10mm L=400mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do wymiany oleju należy uruchomić silnik na kilka minut tak aby nagrzać olej.

1. Unieruchomić pojazd zaciągając hamulec postojowy lub zabezpieczając koła klinem.
2. Dobrać odpowiednią sondę i wprowadzić w miejsce miarki oleju aż do samego dna miski olejowej, należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby nie złamać sondy.
3. Podłączyć sondę do przewodu wysysarki.
4. Upewnić się, że zawór powietrza jest zamknięty, następnie podłączyć źródło sprężonego powietrza, po czym otworzyć zawór.
5. Przy ręcznym trybie pracy: wysunąć rękojeść na maksymalną długość i pompować ręcznie
6. W obu trybach pracy podciśnienie będzie wytwarzane aż do momentu napełnienia zbiornika (ok. 9.5L)
7. Po wyssaniu całego oleju zdemontować sondę, zalać silnik nowym olejem i uruchomić na chwilę silnik, aby rozprowadzić olej. Skontrolować poziom oleju, uzupełnić w razie konieczności.
8. Opróżnianie wysysarki: Otwór zlewowy znajduje się na górnej pokrywie wysysarki (przed opróżnieniem zbiornika należy odłączyć przewód od wysysarki).

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego